bauschadstoffe.ch

Self-Test zur Bestimmung von PAK in Feststoffen.
Gebrauchsanweisung zur Entnahme von Materialproben

Entnahme der Materialproben

Verwenden Sie für die Probeentnahme entsprechende Schutzausrüstung:
Schutzmaske FFP2/FFP3, Einwegschutzanzug, Schutzhandschuhe. Diese sind u.a. erhältlich in unserem e-Shop.

Asphalt: Da in der Regel mehrere Schichten Asphalt übereinander liegen, oftmals auch aus unterschiedlichen Einbaujahren, ist eine Sammelprobe aller Schichten zu entnehmen. Oftmals empfiehlt sich eine Beprobung jeder Schicht einzeln.

Brennbare PAK-haltige Abfälle: (Kork, Dachpappe, Klebstoffe, Beschichtungen usw. in erster Linie auf Asbest zu untersuchen) Bei Dachaufbauten sind oft mehrere Schichten übereinander liegend, bei welchen eine Sammelprobe aller Schichten zu entnehmen ist.
Nach Sondage/Öffnen, die Probe mit einem geeigneten Werkzeug entnehmen.

Bei Unsicherheit oder für Probeentnahmen durch uns, kontaktieren Sie uns unter info@bauschadstoffe.ch oder telefonisch unter 062 212 46 45.

Benötigte Menge der Materialproben für eine repräsentative Auswertungen

Asphalt: Für eine aussagekräftige Analyse der Materialproben sollte eine Menge von ca. 2-3 Liter des zu untersuchenden Materials entnommen werden.

Brennbare PAK-haltige Abfälle: Für die Untersuchung empfiehlt sich in der Regel eine Mindestmenge von ca. 5 x 5 cm.

Vermeiden von Kontaminationen

Unter Kontamination versteht man die Übertragung von Schadstoffen durch Freisetzung auf unbelastete Materie und Raumluft. Reinigen Sie daher stets die zu den Probenahmen verwendeten Werkzeuge vor und nach jeder Probeentnahme. Die entnommene Probe unmittelbar in den Schnell-Druckverschlussbeutel luftdicht abpacken.

Beschriftung der Materialproben

Für die Beschreibung der Materialprobe verwenden Sie bitte unser Begleitformular. Beschreiben Sie hinter der Probenummer das Material möglichst genau. (Materialbeschaffenheit, Aufbau, Etage/Raum, Zustand, Menge)

Verpacken und versenden der Materialproben

Asphalt: Verpacken Sie das Probematerial in einen reisfesten 3 Liter Kunststoff-Allzweckbeutel mit Schnell-Druckverschluss, welche in Supermärkten erhältlich sind. Den Beutel mit der Materialprobe anschliessend nochmals in einem weiteren Druckverschlussbeutel einpacken. Abschliessend die Materialproben in ein geeignetes Kartonpaket packen und zukleben.

Brennbare PAK-haltige Abfälle: Jede Materialprobe wird einzeln in einem der erhaltenen Schnell-Druckverschlussbeutel luftdicht abgepackt und dieser Beutel mit der Materialprobe anschliessend nochmals in einem weiteren Druckverschlussbeutel einpacken.

Senden Sie uns die Proben zusammen mit dem Begleitformular zur Analyse an folgende Adresse:
Bauschadstoffe.ch, Logically BS AG, Hopferenstrasse 4, 3475 Riedtwil

© Veröffentlichung und Vervielfältigung dieses Dokumentes zu Werbezwecken sowie auszugsweiser Verwendung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Logically BS AG